
SENA



SPIDER RT1

МОТОГАРНИТУРА С MESH ИНТЕРКОМОМ

HD SPEAKERS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1.0.0

РУССКИЙ

Программа и приложение Sena

Загрузите приложение **SENA MOTORCYCLES** в **Google Play Store** или **App Store**.

Приложение **SENA MOTORCYCLES**

WWW.SENAMOTO.RU

Вы можете загрузить на сайтах **sena.com** и **senamoto.ru**

WWW.SENAMOTO.RU

Прошивку гарнитуры

WWW.SENAMOTO.RU

Программу **Sena Device Manager**

- Для обновления прошивки
- Для изменения настроек гарнитуры


WWW.SENAMOTO.RU

Краткое руководство,
Полное руководство

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить промо-акции.


Официальный представитель Sena в России
SENAMOTO.RU
support@senamoto.ru

Описание гарнитуры




Установка на шлем


С помощью переходника на липучке




С помощью двухстороннего переходника с клейкой поверхностью




С помощью универсального зажима




Установка динамиков






Установка микрофона на штанге


WWW.SENAMOTO.RU




WWW.SENAMOTO.RU



Установка проводного микрофона






- За более подробной информацией по установке гарнитуры обратитесь к полному руководству пользователя.

Антенна Mesh интеркома

Чтобы поднять Mesh антенну, аккуратно и несильно нажмите на антенну во внутрь, в сторону к шлему.

WWW.SENAMOTO.RU



WWW.SENAMOTO.RU

Обозначения иконок

WWW.SENAMOTO.RU


НАЖАТЬ 1x — **Нажать** кнопку указанное число раз

ДЕРЖАТЬ 10с — **Нажать и удерживать** кнопку в течение указанного времени

Базовые функции

WWW.SENAMOTO.RU


Включить



ДЕРЖАТЬ 1с

WWW.SENAMOTO.RU

Выключить



НАЖАТЬ 1x


WWW.SENAMOTO.RU

Прибавить громкость



НАЖАТЬ 1x


Убавить громкость



НАЖАТЬ 1x

Проверка уровня заряда батареи


С помощью индикатора статуса при включении гарнитуры



WWW.SENAMOTO.RU

Сопряжение с телефоном

При первом включении гарнитуры:


① 

Мигает

WWW.SENAMOTO.RU

"Phone Pairing"
(Сопряжение с телефоном)

② Выберите **SPIDER RT1** в списке обнаруженных Bluetooth устройств.




WWW.SENAMOTO.RU


- За более подробной информацией обратитесь к полному руководству.

Использование телефона


Ответить на звонок




Завершить вызов



Отклонить вызов




Голосовой набор




в режиме ожидания

Управление музыкой


Воспроизведение/пауза



Следующий трек



Предыдущий трек




Mesh интерком

Открытый Mesh: коммуникации в рамках одного открытого канала связи
Групповой Mesh: коммуникации в рамках закрытой группы.

- За более подробной информацией обратитесь к полному руководству.

WWW.SENAMOTO.RU

Включить Mesh интерком




Мигает

"Mesh intercom on, Open Mesh, Channel 1" (Mesh интерком включен, Открытый Mesh, Канал 1)

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

Выключить Mesh интерком



"Mesh intercom off" (Mesh интерком выключен)

WWW.SENAMOTO.RU

Примечание: Сразу после включения Mesh интеркома гарнитура SPIDER RT1 подключится к ближайшим доступным гарнитурам SPIDER RT1 для общения по интеркому в открытой группе первого канала.

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU


Открытый Mesh

Настройка канала (По умолчанию: первый канал)

① Войдите в настройки выбора канала



② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню
(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Выход → 1 → •••)



③ Сохраните выбранный канал



Примечание: Вы можете использовать приложение SENA MOTORCYCLES для переключения канала.


Групповой Mesh

Групповой Mesh – это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединяться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

WWW.SENAMOTO.RU

1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются два и более пользователя, подключенных к открытому Mesh.



① **Пользователям (Вы, B и C)** необходимо войти в настройки группового Mesh-интеркома, чтобы создать групповой Mesh.

WWW.SENAMOTO.RU



"Mesh grouping" (Настройка группового Mesh)

② Когда настройка группового Mesh будет завершена, **пользователи (Вы, B и C)** услышат голосовое сообщение в своих гарнитурах и открытый Mesh переключится на Групповой Mesh.


WWW.SENAMOTO.RU WWW.SENAMOTO.RU



Group Mesh" (Групповой Mesh)

2) Присоединение к существующей группе

Один из участников существующей закрытой Mesh группы может разрешить присоединиться к ней одному или нескольким пользователям открытого Mesh.



1. Для вступления в закрытую группу новых участников один из **участников закрытой группы (Вы)** и **новые участники (D и F)** должны вместе войти в настройки группового Mesh-интеркома



"Mesh Grouping"

2. После завершения настройки группового Mesh. Новые участники услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с открытого на групповой Mesh.




"Group Mesh" (Групповой Mesh)

Включить/Выключить микрофон (по умолчанию: Включен)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.


WWW.SENAMOTO.RU



WWW.SENAMOTO.RU WWW.SENAMOTO.RU

Сброс Mesh подключений

Независимо от того, была гарнитура подключена к открытой или закрытой группе, сброс вернёт гарнитуру к первоначальным настройкам: к открытой группе на первом канале Mesh интеркома.




WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU WWW.SENAMOTO.RU

FM радио

Включить/Выключить




Сканировать FM-диапазон/ Остановить сканирование




Поиск станций вперед



Поиск станций назад



Переключение предустановленных станций




WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

Меню настроек

Вход в меню настроек





WWW.SENAMOTO.RU




“Configuration menu”
(Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек






или





Включить/выключить или выполнить опцию меню






WWW.SENAMOTO.RU
WWW.SENAMOTO.RU
WWW.SENAMOTO.RU


Устранение неисправностей

Возврат к заводским настройкам



WWW.SENAMOTO.RU


Перезагрузка системы



WWW.SENAMOTO.RU

Примечание: перезагрузка не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Базовые функции	Включить / Выключить	
	Прибавить / Убавить громкость	
Мобильный телефон	Ответить на звонок	
	Завершить разговор	
	Отклонить вызов	
	Голосовой набор	
Музыка	Воспроизведение / Пауза	
	Следующий трек	
	Предыдущий трек	

WWW.SENAMOTO.RU

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
FM радио	Включить / Выключить радио	
	Выбрать предустановленные станции	
	Поиск вперед / назад	
	Сканирование FM диапазона / Завершение сканирования	
Mesh интерком	Включить / Выключить Mesh интерком	
	Настройка канала открытой группы	
	Настройка группового Mesh	
	Сброс Mesh-подключений	
	Включить/Выключить микрофон	

WWW.SENAMOTO.RU