

Гарнитура 10U для закрытых шлемов Arai
Краткая инструкция






WWW.SENAMOTO.RU

v18.10.18


1

Установка




2

Зарядка



Начало работы



Перед началом эксплуатации пульта ДУ удалите защитную плёнку из отсека для батарейки.

3

Управление кнопками

Нажать — Нажать 1 раз

Нажать — Нажать 2 раза

1" — Нажать и удерживать в течение 1 секунды

5" 12" — Нажать и удерживать в течение 5 / 12 секунд

Вкл/выкл питания

Гарнитура

Кнопка (+) + Кнопка (-) — 1" Нажать

Пульт ДУ

Включить питание

Кнопка управления — Нажать

Переход в спящий режим

[Кнопка (+) + Кнопка управления] — 1" Нажать

4

Пульт ДУ Сопряжение

Пульт ДУ

Кнопка (+) — 8" Нажать ← Сопряжение

Гарнитура

Кнопка (+) — 10" Нажать

Кнопка (+) — ··· Нажать x 11

Кнопка (-) — Нажать

Примечание:
Вы можете использовать пульт ДУ для управления гарнитурой, только после их сопряжения друг с другом.

Настройка громкости

Кнопка (+) — Нажать

Кнопка (-) — Нажать

5

Телефон, Музыка Сопряжение

Кнопка (-) — 12" Нажать

Выберите **Sena 10U**



Ввести 0 0 0 0 PIN

Музыка Управление

Кнопка управления — 1" Нажать

Кнопка (-) — 1" Нажать


Кнопка (+) — 1" Нажать

6

Мобильный телефон — Набор номера и ответ на вызов



Интерком — Сопряжение




Интерком — Начать/Завершить



Радио — Вкл/Выкл



Радио — Поиск станций



Радио — Сканировать FM диапазон




Сохранить найденную станцию



Радио — Предустановленные станции



Радио — Сохранить/Удалить станцию



Настройка

Войти в меню настроек



Программа Sena Device Manager

Подключите вашу гарнитуру к компьютеру через USB-кабель. Запустите Sena Device Manager и нажмите кнопку **НАСТРОЙКИ** для изменения настроек гарнитуры.

Для более подробной информации смотрите листовку в комплекте поставки или посетите официальный сайт производителя: **www.sena.com**

Приложение для смартфонов Sena Smartphone App

1. Загрузите на свой смартфон приложение Sena Smartphone App для Андроид (Google Play) или iOS (App Store). Для получение более подробной информации посетите сайт **Sena.com**.
2. Осуществите сопряжение смартфона с вашей гарнитурой.
3. Запустите приложение Sena Smartphone App. Пролистайте экран вправо, нажмите Настройки для изменения настроек гарнитуры.

Устранение неисправностей

Отключение Пульта ДУ

Если Пульт ДУ отключился от гарнитуры, попробуйте заново осуществить сопряжение гарнитуры с пультом или замените батарейку в пульте ДУ. Также для управления гарнитурой вы можете использовать штатные кнопки управления самой гарнитуры. Для более подробной информации смотрите Полное руководство пользователя по гарнитуре 10U.

Возврат к заводским настройкам

Для возврата к первоначальным заводским настройкам системы 10U, в меню настроек выберете и подтвердите возврат к заводским настройкам. Гарнитура автоматически перезагрузится и заводские настройки будут восстановлены.

Перезагрузка системы 10U в случае неполадок



Если гарнитура 10U не работает должным образом, её можно перезагрузить с помощью кнопки перезагрузки. Вставьте скрепку в микроотверстие, которое расположено на блоке аккумулятора и несильно надавите ею на кнопку. Данная процедура не приводит к возврату к заводским настройкам.

Вы можете скачать полную версию руководства на сайте: www.senamoto.ru

Официальный дистрибьютор Sena в России
SENAMOTO.RU
support@senamoto.ru

MP0501657_2.0.0_RU_October2018