SENA

50R

BLUETOOTH МОТОГАРНИТУРА
С MESH ИНТЕРКОМОМ

динамики
harman/kardon

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1.0.1

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Гарнитура Sena 50R с Mesh интеркомом имеет элегантный дизайн и позволяет пользователям оставаться на связи во время движения навстречу приключениям.

- Bluetooth® 5.0
- Многосторонний интерком
- Расстояние работы Mesh интеркома до 2 км*
- Расстояние работы интеркома до 2 км*
- Динамики от Harman/Kardon
- Функция Audio Multitasking™ позволяет одновременно прослушивать несколько аудиоисточников
- • Голосовые команды на нескольких языках
  • Поддерживает Siri и Google помощник

* на открытой местности

ВВЕДЕНИЕ

1. Краткое руководство является упрощенной версией полного руководства пользователя. Полную версию руководства вы можете скачать на сайте производителя sena.com или официального дистрибьютора в России senamoto.ru.
2. Вы можете обновлять прошивку вашего устройства Sena, чтобы иметь возможность пользоваться новыми функциями и возможностями. Посетите сайт sena.com для получения инструкций по обновлению версии продукта.
3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.

SENA
Официальный дистрибьютор Sena в России
Senamoto.ru
support@senamoto.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ

Как пользоваться руководством

Ниже даны символы и их значения для понимания текста руководства. Функции устройства приведены в виде наглядных инструкций.

⏻ Функция = (+) M УДЕРЖИВАТЬ 1с

= Нажать или удерживать кнопку (кнопки)

Кнопки



НАЧАЛО РАБОТЫ

Обозначение иконок

НАЖАТЬ 1x Нажать кнопку указанное количество раз

УДЕРЖИВАТЬ 10с Нажать и удерживать кнопку в течение указанного времени

"Hello" (Привет) Голосовое сообщение

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Описание гарнитуры



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Установка

С помощью переходника на липучке



С помощью двухсторонней клейкой ленты



С помощью зажима



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Установка динамиков и микрофона



Антенна Mesh интеркома

Чтобы поднять Mesh антенну, аккуратно легким движением нажмите на нее.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Приложение Sena Motorcycles App

Вы можете использовать приложение **Sena Motorcycles App** для быстрой настройки различных функций и характеристик гарнитуры и подключения гарнитуры к смартфону.

- Функции приложения
  - Mesh интерком, Bluetooth интерком, воспроизведение музыки, настройки устройства, краткое руководство и руководство пользователя.
- Инструкции по скачиванию:
  - Android: Google Play Store > **'Sena Motorcycles'**
  - iOS: App Store > **'Sena Motorcycles'**

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Программа Sena Device Manager

Программа **Sena Device Manager** позволяет обновлять прошивку и настраивать параметры гарнитуры с вашего компьютера. Скачайте программу **Sena Device Manager** на сайте sena.com.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Базовые функции

Включить
⏻ = ▱ (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Выключить
⏻ = ▱ (+) НАЖАТЬ 1x

Прибавить громкость
🔊 = (+) НАЖАТЬ 1x

Убавить громкость
🔉 = (−) НАЖАТЬ 1x

Проверка уровня заряда батареи

Инструкции для проверки уровня заряда батареи.

Визуальный метод
👁 = ▱ (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с

▰▰▰ = ●● ●●●● ● …
▰▰ = ●● ●●● ● …
▰ = ●● ●● ● …

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопряжение с телефоном

Сопряжение с мобильным телефоном

Если гарнитура выключена, нажмите и удерживайте **Кнопку управления** и **Кнопку (+)** в течение **3 секунд**.

= ▱ (+) УДЕРЖИВАТЬ 3с

ИНДИКАТОР СТАТУСА = Индикатор мигающий попеременно красным и синим цветом означает, что **устройство перешло в режим соединения с телефоном**. Перейдите в режим сопряжения и выберите **Sena 50R** в списке обнаруженных Bluetooth устройств.

ПИН-КОД = 0000

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мобильный телефон

Ответить на вызов
= ▱ НАЖАТЬ 1x

Завершить вызов
= ▱ УДЕРЖИВАТЬ 2с

Отклонить вызов
= ▱ УДЕРЖИВАТЬ 2с

Siri и Google помощник

Активируйте Siri или Google помощника на вашем смартфоне

= "Hey Google"(Привет, Гугл) или "Hey Siri"(Привет, Сири)
или
▱ УДЕРЖИВАТЬ 3с

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Управление музыкой

Воспроизведение/Пауза
⏯ = ▱ УДЕРЖИВАТЬ 1с
"[Beep, Beep]" (Звуковые сигналы)

Следующий трек
⏭ = (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Предыдущий трек
⏮ = (−) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Mesh интерком

При включенном **Mesh интеркоме** гарнитура **50R** автоматически подключится к ближайшим пользователям гарнитур **Sena** с активированным Mesh интеркомом. Для разговора друг с другом нажмите **кнопку Mesh интерком.**

Включить Mesh интерком
= M НАЖАТЬ 1x
"Mesh intercom on" (Mesh интерком включен)

Выключить Mesh интерком
= M НАЖАТЬ 1x
"Mesh intercom off" (Mesh интерком выключен)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Открытый Mesh

Сразу после включения **Mesh интеркома** гарнитура заработает в **Открытом Mesh (по умолчанию: канал 1)**. Пользователи могут общаться друг с другом, используя тот же канал **Открытого Mesh.**

Настройка канала (по умолчанию: канал 1)

Если в **Открытом Mesh** возникают помехи из-за того, что другие открытые группы также используют **канал 1**, выберете для общения другой канал. Вы можете выбрать один из девяти доступных каналов.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Войти в настройки выбора канала
= M НАЖАТЬ 2x
"Channel setting, 1" (Настройка канала, 1)

Для выбора номера канала перемещайтесь по меню
(1 → 2 → ••• → 8 → 9 →Выход→ 1 → •••)
〉 = (+) НАЖАТЬ 1x или 〈 = (−) НАЖАТЬ 1x
"#"

Сохранить выбранный канал
✓ = ▱ НАЖАТЬ 1x
"Channel is set, channel #" (Канал настроен, канал #)

Примечание: Для выхода из **меню настроек канала**, нажмите **Кнопку (+)** или **Кнопку (-)** пока не услышите голосовое сообщение **"Exit" (Выход)**, затем нажмите **Кнопку управления.**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Групповой Mesh

Групповой Mesh - это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединиться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры. К каждой закрытой группе может быть подключено до 24 пользователей.

Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются два или более пользователя с **открытым Mesh-подключением.**



1. Войдите в настройки **группового Mesh-интеркома**, чтобы создать группу.

C вы и D друг = M УДЕРЖИВАТЬ 5с

"Mesh Grouping" (Настройка группового Mesh)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

2. Гарнитура завершить формирование закрытой группы и автоматически переключится с **открытого** на **закрытый Mesh.**

"Group Mesh" (Групповой Mesh)



Присоединение к существующей группе

Один из участников **существующей закрытой группы** может разрешить присоединиться к ней пользователям **открытой Mesh группы.**



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1. Для вступления в **закрытую группу** нового участника один из текущих участников и новый участник должны вместе войти в настройки **группового Mesh интеркома.**

C вы (новый участник) и E текущий участник = M УДЕРЖИВАТЬ 5с

"Mesh Grouping" (Настройка группового Mesh)

2. После завершения настройки **группового Mesh** новые участники услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с **открытого** на **групповой Mesh.**

"Group Mesh" (Групповой Mesh)



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сброс Mesh-подключений

Независимо от того, была гарнитура подключена к открытой или закрытой группе, сброс вернет гарнитуру к первоначальным настройкам: к **открытой Mesh группе (по умолчанию: канал 1).**

= M УДЕРЖИВАТЬ 8с

Включение/выключение микрофона (по умолчанию: включено)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по **Mesh интеркому.**

Включить/выключить микрофон
🎙 = M УДЕРЖИВАТЬ 1с

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.

Интерком сопряжение



Сопряжение с гарнитурой B

A и B = ▱ УДЕРЖИВАТЬ 5с

"Intercom Pairing" (Интерком сопряжение)

Гарнитура 50R автоматически подключится к другой гарнитуре Sena.

ИНДИКАТОР СТАТУСА = В случае успешного сопряжения индикатор замигает синим цветом.

Примечание: Повторите описанные выше шаги, чтобы выполнить сопряжение с гарнитурами друзей C и D.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Двухсторонний интерком

Сопряжение в обратном порядке



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 1
D = ▱ НАЖАТЬ 1x

Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 2
C = ▱ НАЖАТЬ 2x

Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 3
B = ▱ НАЖАТЬ 3x

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

FM Радио

Включить
= (−) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Выключить
= (−) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Сканирование FM-диапазона
🔍 = (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с
= (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с

Поиск станций
⏭ = (+) НАЖАТЬ 2x
⏮ = (−) НАЖАТЬ 2x

Переключение предустановленных станций
⏭ = ▱ УДЕРЖИВАТЬ 1с

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Меню настроек

Войти в меню настроек гарнитуры
⚙ = ▱ УДЕРЖИВАТЬ 10с
"Configuration menu" (Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек
〉 = (+) НАЖАТЬ 1x
"[Menu prompt]" (Голосовая подсказка)
〈 = (−) НАЖАТЬ 1x
"[Menu prompt]" (Голосовая подсказка)

Выполнить опцию меню
✓ = ▱ НАЖАТЬ 1x

Устранение неисправностей

Возврат к заводским настройкам
⚙ = ▱ УДЕРЖИВАТЬ 10с
〈 = (−) НАЖАТЬ 2x
✓ = ▱ НАЖАТЬ 1x

Перезагрузка системы



Примечание: Перезагрузка не приводит к возврату к заводским настройкам.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Базовые функции	Включить/ Выключить	▱ (+) УДЕРЖИВАТЬ 1с ▱ (+) НАЖАТЬ 1x
	Прибавить/Убавить громкость	(+) или (−) НАЖАТЬ 1x
Мобильный телефон	Ответить на звонок	▱ НАЖАТЬ 1x
	Завершить звонок	▱ УДЕРЖИВАТЬ 2с
	Отклонить звонок	▱ УДЕРЖИВАТЬ 2с
	Голосовой набор	(+) УДЕРЖИВАТЬ 3с

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Siri и Google помощник	Активировать Siri или Google помощника	▱ УДЕРЖИВАТЬ 3с
Музыка	Воспроизведение/Пауза	▱ УДЕРЖИВАТЬ 1с
	Следующий трек	(+) УДЕРЖИВАТЬ 1с
	Предыдущий трек	(−) УДЕРЖИВАТЬ 1с
FM Радио	Включить/выключить радио	(−) УДЕРЖИВАТЬ 1с
	Выбрать предустановленные станции	▱ УДЕРЖИВАТЬ 1с
	Поиск вперед/назад	(+) или (−) НАЖАТЬ 2x
	Сканирование FM-диапазона/ Завершение сканирования	(+) УДЕРЖИВАТЬ 1с

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Mesh-интерком	Включить/выключить Mesh-интерком	M НАЖАТЬ 1x
	Настройка канала	M НАЖАТЬ 2x
	Настройка закрытой группы Mesh	M УДЕРЖИВАТЬ 5с
	Сброс Mesh-подключений	M УДЕРЖИВАТЬ 8с
	Включить/выключить микрофон	M УДЕРЖИВАТЬ 1с
Интерком	Сопряжение по внутренней связи (интеркому)	▱ УДЕРЖИВАТЬ 5с
	Начать/завершить разговор по интеркому	▱ НАЖАТЬ 1x

1.0.1_EN_April2020