


Краткое руководство 3S

Выносной микрофон



Модель с проводным микрофоном

Проверка батареи



Включение
питания



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

Индикатор статуса

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Управление клавишами




Быстрое нажатие




Нажать и удерживать
1 секунду


Вкл/выкл питания




Настройка громкости




Меню настройки




Вкл/выкл Интерком



Сопряжение Bluetooth Телефон, MP3, GPS






Выбрать **Sena 3S**



Ввести PIN 0 0 0 0

Сопряжение гарнитур


Интерком



Индикатор статуса





Индикатор статуса




www.senamoto.ru

Музыка



www.senamoto.ru

www.senamoto.ru



Мобильный



WWW.SENAMOTO.RU
Ответ



Нажать

или



WWW.SENAMOTO.RU
"Hello"
(Привет)



Завершение
разговора



2"

нажать



Голосовая
команда



3"

нажать



Повторный
набор



3"

нажать

Примечание:

Функции голосовой команды и повторного вызова доступны только в режиме ожидания и не доступны во время проигрывания музыки.



Отклонить



2"

нажать

Полную версию руководства на русском языке
можно скачать на сайте www.senamoto.ru

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

Sena Technologies, Inc.

www.sena.com

SENA

Служба поддержки клиентов: support.senablueetooth.com

Tel : 408-300-9797, E-mail : support@sena.com